



Power Train:-																					
2	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفينس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Change transmission Fluid \ تغيير زيت فتنس	Replace every 55,000k km or 3 years																			
Brake System:-																					
3	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والفتاير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	I	R	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Air Condition																					
4	A/C Filter\ فتر التصفيف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Electric System																					
5	Inspect Battery\ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الخلاص	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chassis:-																					
6	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الياور (في حالة الياور زيت) ومراجعة بوش علبة الفرسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلن	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وقلب ضغط الإطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																			