

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Train:- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفينس (تسريب - أضرار) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Change transmission Fluid \ تغيير زيت فتنس | Replace every 55,000k km or 3 years | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brake System:- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والفتاير | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Brake Fluid \ زيت الفرامل | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |
| Air Condition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A/C Filter\ فتر التصفيف | C | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R |
| Electric System | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inspect Battery\ فحص البطارية | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأتوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chassis:- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الياور (في حالة الياور زيت) ومراجعة يوش علية الفرسيون | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كارتش الكويلن | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وقلب ضغط الإطارات | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |